



このたびは、LED電球をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この「取扱上のご注意」をよくお読みの上、正しくご使用ください。また、大切に保管していただき、お手入れの際などにご使用ください。

### 安全上のご注意

 警告	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 非常用照明器具、誘導灯器具、水銀灯などのHID器具、断熱施工器具などでは絶対に使用しないでください（適合表示器具を除く）。 ※破損・発煙の原因となります。</li> <li>● 取付け、取外しや器具清掃の際は必ず電源を切ってください。 ※感電の原因となります。</li> <li>● 紙や布などの燃えやすいものに近づけないでください。 ※火災の原因となります。</li> </ul>
 注意	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ランプはソケットに確実に取り付けてください。 ※落下の原因となります。</li> <li>● 点灯中や消灯直後はランプが高温になっておりますので、絶対に触れないでください。 ※ヤケドの原因となります。</li> <li>● 物をぶついたり、傷をつけたり、強く握ったりしないでください。 ※破損・ケガの原因となります。</li> <li>● 水滴のかかる状態や湿度の高いところで使用しないでください。 ※破損の原因となります。</li> </ul>

### 調光時のご注意

- 調光器はランプとのマッチングがございますので、ご使用になる前に必ず動作確認をしてください。
- 調光時に、調光器から僅かに音がする場合がありますが、異常ではありません。
- 電源の変動によって、ちらつきや立ち消えが発生することがあります。  
ドライヤー、掃除機、電子レンジなどを使用すると、ちらつきや立ち消えが発生することがあります。
- 調光時にちらつく場合は、調光器のつまみを操作してちらつかない位置で使用してください。

### ご使用上のご注意

- このランプは必ず交流電源 100V 50Hz/60Hz でご使用ください。  
直流電源では使用しないでください。
- ランプ周囲温度が 40℃を超える場所では使用しないでください。  
推奨使用周囲温度は5～40℃です。  
密閉型器具、または密閉に近い器具では温度上昇が大きくなり、寿命が短くなるので使用しないでください（適合表示器具を除く）。
- 使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況により、仕様できない場合があります。
- 人感スイッチなど自動点滅装置や遅れスイッチなどには使用できない場合があります。
- ラジオやテレビなどの音響および映像機器の近くで転倒すると、雑音が入ることがありますのでご注意ください。  
雑音が入るときはランプから1m以上離してご使用ください。
- 赤外線リモコンを採用した機器（テレビやエアコンなど）の近くで点灯すると、リモコンが誤動作することがあります。
- ランプを長時間直視することはおやめください。目に悪影響を及ぼす恐れがあります。
- 分解や改造はしないでください。LED素子などは交換できません。
- 水洗いは絶対にしないでください。
- LEDにはバラツキがあります。商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- 定格寿命を経過したランプは交換をおすすめします。

### お問い合わせ



テス・ライティング 株式会社

〒111-0053

東京都台東区浅草橋 3-22-9

TEL 03-5833-0017

TEL 03-5833-0288